



zoom

Guía de usuario

Teléfono inteligente Rocket



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

BATERÍA

Modelo: Rocket
Marca: Zuum
3.8 V_{DC}
1 500 mAh
Hecho en China

Cargador

Modelo: Rocket
Marca: ZUUM
Entrada: 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 200 mA
Salida: 5.0 V_{DC} 0.55 A
Hecho en China

ZUUM

IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.

DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN
SINALOA 80105.

"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".

8 GB de memoria, espacio libre después de aplicaciones pre-cargadas 4.75 GB

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Hecho en China



BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestro teléfono inteligente "Rocket". Lee esta guía cuidadosamente y guárdala para futuras consultas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.

Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El presente manual es únicamente para referencia. Los programas pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin previo aviso.



CONTENIDO

Vista general

Aspecto físico y botones

Introducción

Instalar tarjeta SIM

Instalar tarjeta de memoria flash

Instalar y cargar batería

Encender y apagar

Bloqueo de pantalla

Radio FM

Localización de IMEI

Ubicación del equipo

05 Conexión

05 Conexión de red inalámbrica

06 Cuenta de Google™

06 Google Play

06 Precauciones para el usuario

06 En caso de robo o extravío

07 Glosario

07 Garantía

08

08

08

08

08

09

09

10

10

10



VISTA GENERAL

Aspecto físico y botones





INTRODUCCIÓN

Instalar tarjeta SIM

- Retira la batería si está instalada.
- Localiza la ranura de la tarjeta SIM e inserta la tarjeta SIM con los contactos dorados hacia abajo y la esquina recortada hacia fuera de la ranura de la tarjeta.
- Desliza la tarjeta SIM completamente dentro de la ranura.

Nota: El teléfono permite utilizar dos tarjetas SIM. Las tarjetas SIM funcionan con red 2G y 3G.

Instalar tarjeta de memoria flash

Si deseas almacenamiento adicional para guardar tus imágenes, videos, música y archivos, puedes comprar una tarjeta de memoria e instalarla en tu dispositivo.

Localiza la ranura de la tarjeta de memoria en la parte superior del panel izquierdo.

Inserta la tarjeta de memoria en la ranura con sus contactos dorados hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

Instalar batería

1. Cuando insertes la batería, alinea los contactos de cobre expuestos en la batería con los conectores de la batería en la parte inferior del compartimento de la batería.
2. Inserta primero el lado de los contactos de la batería y empuja suavemente la batería en su lugar. Vuelve a colocar la cubierta trasera.

Advertencia:

- **No retires la batería del dispositivo mientras se encuentre cargando con el adaptador de CA o de auto.**
- **Como medida de seguridad, la batería deja de cargarse antes de que se sobrecaliente.**



Cargar batería

Las baterías nuevas se envían parcialmente cargadas. Antes de empezar a usar el dispositivo, se recomienda instalar y cargar la batería. Algunas baterías funcionan mejor después de varios ciclos completos de carga / descarga.

Nota: Para cargar tu teléfono, sólo debes utilizar el adaptador de corriente alterna y el cable de datos USB incluidos con el dispositivo.

Conecta el cable USB del adaptador de CA a la entrada micro USB de tu equipo y, a continuación, conecta el adaptador de CA a una toma de corriente eléctrica para comenzar a cargar la batería.

Cuando la batería se cargue y el dispositivo esté encendido, aparecerá un icono de carga en la barra de estado de la pantalla de inicio. Cuando la batería esté completamente cargada, aparecerá un icono de carga completada en la barra de estado de la pantalla de inicio.

Encender y apagar

Para apagar el teléfono, pulsa y mantén presionado el botón de encendido. Cuando lo sueltes, se abrirá un menú de Opciones del Teléfono. Selecciona 'Apagar' y confirma.

Para encender de nuevo, pulsa y mantén presionado el botón de inicio.

Bloqueo de pantalla

Existen diferentes métodos para desbloquear la pantalla del equipo.

Pulsa el botón de encendido para entrar en modo de espera, mientras tanto la pantalla permanecerá bloqueada; presiona nuevamente para activar la pantalla y desliza hacia arriba sobre la pantalla para desbloquear.



Radio FM

1. Conectar audífonos
 2. Desbloquear el equipo
 3. Acceder al menú
 4. Seleccionar la aplicación de radio FM
- Este servicio se ofrece de manera gratuita.

Localización del IMEI

Su teléfono móvil cuenta con un número de IMEI, mismo que puede ser localizado en este modelo al reverso del producto, retirando la batería se encuentra impreso, además estos números los pueden localizar con la marcación *#06#.

Ubicación del equipo

1. Desplegar el menú de la parte superior deslizando el dedo de arriba hacia abajo
2. Habilitar la opción de "ubicación". (En cada aplicación que se necesite se debe habilitar por separado los permisos para la localización)

CONEXIÓN

Conexión de red inalámbrica

Tu teléfono es compatible con la tecnología de conexión de red inalámbrica.

Para activarla, realiza los siguientes pasos:

- Ir a Ajustes – Conexión de red inalámbrica y activarla.
- Introduce la conexión de red inalámbrica y selecciona el punto de acceso al que deseas conectarte.
- Para utilizar la conexión, introduce la contraseña en el punto de acceso en caso de ser necesario.



Cuenta de Google

Tu cuenta de Google te permite disfrutar de las aplicaciones y servicios de Google Play. Configura tu cuenta de Google en este equipo para tener acceso a Gmail, Google Play, Google Maps y mucho más.

La configuración de tu cuenta de Google será requerida cuando enciendas tu dispositivo por primera vez.

Nota: Se requiere conexión a internet para configurar tu cuenta de Google.

También puedes configurar tu cuenta de Google desde Cuentas > Añadir cuenta Google. Sigue las instrucciones para una configuración correcta.

Nota: Si no tienes una cuenta de Google, crea una en el paso a paso de Configuración de cuenta.

Google Play

Una vez configurada la cuenta de Google, podrás descargar aplicaciones, películas, juegos, libros, etc., en Google Play.

Presiona el icono Google Play, ingresa a tu cuenta de Google y navega y descarga todas las aplicaciones que quieras.

Nota: Necesitas habilitar la conexión a Internet para tener acceso a Google Play.



PRECAUCIONES PARA EL USUARIO

Todos los teléfonos celulares son susceptibles a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.

Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles. Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna zona de demolición.

No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el vehículo antes de contestar.

Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en servicio. Ingresa el número de emergencia y luego presiona el botón llamar. No finalices la llamada hasta que se te indique.

En caso de robo o extravío

Se debe descargar la aplicación de "find my device" ingresar la cuenta Google y activar los permisos de localización.

Siempre y cuando los datos móviles estén activados y vigentes; se puede acceder al sitio de "find my device" a través de la cuenta de Google y desde ahí hay diferentes opciones para proteger el contenido.

GLOSARIO

USB: Toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras.

SIM: Tarjeta inteligente desmontable.

Tarjeta de memoria flash: Memoria informática basada en semiconductores, no volátil y reescribible.

IMEI: Identidad del equipo de la estación móvil internacional

Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google Inc.

PÓLIZA DE GARANTÍA



COMERCIALIZADOR:

COPPEL S.A. DE C.V.
REPÚBLICA PTE. 2855
RECURSOS HIDRÁULICOS
CULIACÁN ROSALES
CULIACÁN, SINALOA 80105
R.F.C. COP-920428-Q20
01-800-004-9886
atencion@zuum.mx

Modelo: ROCKET

Marca: ZUUM

Producto:

Fecha de compra:

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de un año a favor de los consumidores respecto a todos los artículos que comercializa esta empresa de la marca ZUUM.

Artículos usados, dañados o incompletos que se vendieron con rebaja tienen hasta 3 meses de garantía según lo indique la factura o nota de venta.

Condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el artículo acompañado de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana o en la dirección del comercializador.
2. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento sin costo adicional para usted.
3. Coppel S.A. de C.V. se compromete a reparar el artículo a través de sus propios talleres de servicio, así como cambiar las piezas y componentes defectuosos sin cargos extras.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos, en caso de realizarse una devolución, durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en perfecto funcionamiento.

